



ECB01H1 蓝牙模块技术手册

版本 V1.6



目录

ECB0	01H1 蓝牙模块技术手册	 1
 .	产品概述	 3
<u> </u>	应用领域	3
	引脚定义	
	模块原理图	
	支持平台	
六.	易加蓝牙助手	 .6
七.	AT 命令	 7
	注意事项	
九.	参数规格	 7
	外形尺寸	
+-	. 技术支持	 8



一. 产品概述

ECB01H1 蓝牙模块是一款蓝牙转串口透传专用模块;模块具有小体积、 高性能、高性价比、极易使用、平台兼容性强等优点;可以帮助用户快速掌 握蓝牙技术,加速产品开发。

单片机通过串口连接 ECB01H1 蓝牙模块,即可与手机应用或电脑应用进行蓝牙无线通讯。轻松实现智能无线控制和数据采集;模块广泛应用在智能家居、共享售货机等领域。


二. 应用领域

- ❖ 蓝牙无线数据传输
- ❖ 手机、电脑周边设备
- ❖ 智能家居控制
- ❖ 蓝牙遥控玩具
- ❖ 医疗保健设备

- ❖ 蓝牙打印机
- ❖ 可穿戴设备
- ❖ 定位防丢器
- ❖ 自助售货机
- ❖ 共享租赁设备


三. 引脚定义





引脚序号	引脚名称	引脚说明
1	VCC	电源引脚
2	RXD	串口接收
3 🗼	TXD	串口发送
4	GND	地
	LED	LED 状态指示灯引脚
		蓝牙未连接: 2 秒闪烁一次
		蓝牙已连接,notify 关闭: 1 秒闪烁一次
		蓝牙已连接,notify 开启:200 毫秒闪烁一次

四. 模块原理图





五. 支持平台

	平台	说明
Ć	iOS	iPhone4s 以上版本
	Android	Android 4.4 以上版本
%	微信小程序	微信小程序搜索易加蓝牙助手
支	支付宝小程序	支付宝小程序搜索易加蓝牙助手
	Windows	WIN10、WIN11
<u></u>	macOS	App Store 搜索易加蓝牙助手
A	Linux	支持



六. 易加蓝牙助手

平台	二维码
G ×	
支	
Other	https://eciot.cn/#/bletool



七. AT 命令

参考《ECB01 系列蓝牙 AT 命令手册》。

八. 注意事项

当手机长时间不向蓝牙模块发送数据时,蓝牙模块会主动断开蓝牙连接, 避免影响其他手机继续使用;超时时间是 3 分钟。


更多注意事项请参考《易加蓝牙常见问题汇总》。

九.参数规格

	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	3.3	5	5.5	V
工作电流	-	5	-	mA
工作温度	-20	-	+80	$^{\circ}\!$
串口波特率		9600		bit/s
串口校验位		无		
串口数据位		8		bit
串口停止位		1		bit
MTU	23	23	247	
服务 UUID	FFF0			
Notify UUID	FFF1			
写特性 UUID	FFF2			
默认蓝牙名称	BT_XXXXXXXXXXX			



十. 外形尺寸



十一. 技术支持

感谢您使用 ECB01H1 蓝牙模块,如果您在使用过程中遇到技术问题,可以通过以下联系方式获取技术支持。

- ❖ 网址 https://eciot.cn
- ❖ 邮箱 sales@eciot.cn
- ❖ QQ 2201920828
- ❖ 电话 0755 23067393 (紧急)
- 手机 15218716018 (紧急)